

Dépannage



DANGER

Danger de mort dû à une décharge électrique

- ▶ Ne jamais ouvrir et réparer l'appareil soi-même
- ▶ Ne jamais changer soi-même un câble d'alimentation endommagé
- ▶ Contacter le service après-vente

Dérangements en fonctionnement

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	La prise électrique est débranchée de son socle	Enficher la prise électrique
	L'interrupteur principal est coupé	Brancher l'interrupteur principal
	Le fusible est défectueux dans le répartiteur électrique	Remplacer le fusible dans le répartiteur électrique
	Fenêtre de la détection d'utilisateur située sur le capot supérieur salie	Nettoyer la fenêtre avec un chiffon doux
	Erreur dans le programme	Couper l'interrupteur principal et le remettre sous tension après 30 s
	L'alimentation est interrompue	Faire vérifier l'alimentation par une personne qualifiée
	L'arrivée d'eau est interrompue	Débrancher la prise électrique, ouvrir le robinet équerre et rebrancher la prise au bout de 30 s
La température de l'eau est trop basse	Le chauffage n'est pas allumé	Sur la commande fixe, positionner le <fonctionnement du chauffe-eau> sur ON
	Durée de préchauffage en mode économie d'énergie trop courte	Sur la commande fixe, positionner le <fonctionnement du chauffe-eau> sur ON
L'absorption d'odeurs ne démarre pas	Démarrage automatique de l'absorption d'odeurs désactivé	Activer l'absorption d'odeurs sur la commande fixe
Le jet de la douchette est trop faible ou il n'y a pas d'eau du tout	L'intensité du jet de la douchette est trop faible	Augmenter l'intensité du jet sur la commande fixe
	Buse de la douchette bouchée ou entartrée	Nettoyer la buse de la douchette ou la remplacer

Dérangement	Cause	Remèdes
Le bras de la douchette ne rentre pas	L'alimentation est interrompue	Rétablir l'alimentation électrique. Le bras de la douchette rentre automatiquement
	L'abattant avec douchette est défectueux	Désactiver l'abattant avec douchette et contacter le service après-vente
L'abaissement automatique ne fonctionne pas	Système hydraulique défectueux	Contacter le service après-vente
	Les charnières gauche et droite ne sont pas fermées	Fermer complètement les charnières
Mauvaises odeurs malgré l'absorption d'odeurs	Le filtre à charbon actif est usagé	Remplacer le filtre à charbon actif
De l'eau coule sur le sol	Présence d'une fuite	Désactiver l'abattant avec douchette. Couper l'arrivée d'eau, débrancher la prise électrique et contacter le service après-vente
Les trois témoins lumineux de la commande fixe clignotent	Un élément de sécurité a déconnecté temporairement l'abattant avec douchette	Couper l'interrupteur principal et le remettre sous tension après 30 s